




Merk: Vaillant

Types: EcoTEC Classic VHR 18-24/5-3; 23-28/5-3; 28-34/5-3,

EcoTEC Pro VHR CW3/5-3, CW3/5-3 EXP, CW4/5-3, CW4/5-3 EXP

Instructie:

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de -toets (1) en de temperatuur verschijnt in het scherm.
- 3) Druk de -toets (2) en zet 'm op 60°C.
- 4) Druk op de -toets (1) om de temperatuur te bevestigen.

