

**Merk:** Remeha

**Type:** W 21/28 ECO



**Instructie:**

- 1) Open de klep van de cv-ketel.
- 2) Druk kort op de "Progr" toets. Het display toont nu: "P".
- 3) Druk lang op de "Progr" toets. De letter "P." knippert twee keer.
- 4) Druk nu 7 keer op de "Progr" toets. (Achtereenvolgens staat er 1, 2,3, 4, 5, 6, 7). Er staat nu "7." in het venster, de punt brandt.
- 5) Druk nu lang op de "Progr" toets. De punt bij de 7 gaat knipperen.
- 6) Klaar! De ketel gaat over een minuut vanzelf weer uit programmeermodus.

