

Merk: Benraad

Type: BR24/32C en BR24C/BR24Ci, BR35S/BR35Ci

CV-KETEL?

ZET'MOP60°

Instructie:

- 1) Open de klep van de cv-ketel.
- 2) Houd de Step-toets (S) 5 seconden ingedrukt. Het display wisselt van de GOOD uitlezing naar de technische uitlezing (bijvoorbeeld 0 49) of omgekeerd.
- 3) Druk kort op de Mode-toets (2). De tekst **PARA** verschijnt in het display.
- 4) Druk op de 'Step-toets (1). De tekst **1 85** verschijnt in het display. Het cijfer 1 geeft aan dat je in de aanvoertemperatuur van het radiator water zit en het tweede getal, 85 geeft de temperatuurinstelling aan van het radiator water.
- 5) Druk op de min-toets (3) en **zet 'm op 60° C**.
- 6) Druk op de Store-toets (4 – het sneeuwvlokje) om te bevestigen.
- 7) Druk kort op de Mode-toets (2). Het display geeft kort **5669** weer en daarna **0 49**.

