


Merk: Nefit

Type: Nefit Proline NXT HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5

Instructie:

- 1) Druk op de menu-toets (1), P1 en de temperatuur knippert op het scherm.
- 2) Houd de menu-toets (1) ingedrukt totdat het symbool  (3) verschijnt en de temperatuur knippert.
- 3) Druk op de ▼-toets (2) en **zet 'm op 60°**.
- 4) Druk op de menu-toets (1), P1 en de temperatuur knipperen op het scherm.
- 5) Druk op de menu-toets (1).

