


CV-KETEL?

ZET'MOP60°

Merk: Nefit

Type: Smartline HR(C), Basic

Instructie:

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Draai de -draaiknop (1) en zet 'm op 60°.

