

CV-KETEL?

ZET'MOP60°

Merk: Vaillant

Type: HR Solide Plus VHR

Instructie:

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Draai de  draaiknop (1) en zet 'm op 60°C. De temperatuur verschijnt op het display.

