

**Merk:** Vaillant

**Type:** HRSolide VHR 10s, 28s ,24s, 18-22c, 24-28c

**Instructie:**

- 1) Druk gelijktijdig op de **+** **-** - toetsen (3 en 4) en "d xx" verschijnt op het scherm.
- 2) Druk op de **+** -toets of **-**-toets (3 of 4) en kies voor 'd 01'.
- 3) Druk op de **MODE**-toets (2), de temperatuur verschijnt.
- 4) Druk op de **-**-toets en **zet 'm op 60°C**.
- 5) Houd de **MODE**-toets (2) ingedrukt totdat 60°C knippert op het scherm.
- 6) Druk gelijktijdig op de **+** **-**-toetsen (3 en 4).

