

**Merk:** ATAG

**Types:** Q serie Combi Q25C, Q38C, Q42C, Q51C Solo Q25S, Q38S, Q51S, Q60S

CV-KETEL?

**ZET'MOP60°**

*Let op: van deze ketel is ook een nieuwere versie in de markt, met een ander display. Hiervan hebben wij helaas nog geen handleiding. Neem contact met ons op via [info@zetmop60.nl](mailto:info@zetmop60.nl), zodat we u alsnog kunnen helpen!*

**Instructie:**

- 1) Open de linkerklep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de 'mode'-toets (4) en de tekst **PARA** verschijnt op het display.
- 3) Druk op de 'step'-toets (1). De cijfer 1 en de temperatuur verschijnen. **1 85**
- 4) Druk op de min-toets (2) en **zet 'm op 60° C.**
- 5) Druk op de 'store'-toets (3) om de temperatuur te bevestigen. Het scherm zal één keer knipperen.
- 6) Druk kort op de 'mode'-toets (4) en de tekst **Stby** verschijnt op het display.

