

Merk: ATAG

Types: I-Serie i32S, i20C, i28C, i36C, i20EC, i28EC, i36EC


CV-KETEL?

ZET'MOP60°

Instructie:

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.



- 2) Druk op de toets  en zet m op 60° C. De temperatuur knippert in het scherm en direct actief.

