

Merk: Agpo Ferroli

Type: Xignal NEV

Instructie:

- 1) Open de klep van de cv-ketel
- 2) Draai de draaiknop naar "Normaal"

CV-KETEL?

ZET'MOP60°

