

Merk: ATAG

Type: E- Serie oud (tot 2009) E22S, E26C, E32S, E22C, E32C, E223C, E264C, E325C, E325EC, E320S

CV-KETEL?

ZET'MOP60°

Instructie:

- 1) Open de klep van de cv-ketel.
- 2) Houd de 'Step-toets (1) ingedrukt tot de tekst **0 49** verschijnt in het display.
- 3) Druk op de **M**-toets (2) en de tekst **PARA** verschijnt in het scherm.
- 4) Druk op de **S**-toets (1) en het cijfer '1' en de temperatuur verschijnen in het scherm. **1 85**
- 5) Druk op de **Hand**-toets (3) en zet 'm op 60° C.
- 6) Druk op de **Sneeuw**-toets (4) en het scherm zal één keer knipperen.
- 7) Druk kort op de **M**-toets (2) en de tekst **5264** verschijnt in het scherm.

