

Merk: Ferroli

Type: MegaDens 3-222; MegaDens 4-226; MegaDens 5-231

Instructie:



1. Druk 1 keer op de "+" of de "-" knop onder het radiator symbooltje. Dan zie je de cv aanvoertemperatuur waar jouw cv ketel nu op staat ingesteld (bijvoorbeeld 80 graden C).
2. Druk op de "-" knop tot je op de 60 bent.

Na een paar seconden komt het standaard display weer op het scherm en is de aanvoertemperatuur aangepast.