

Merk: Remeha

Type: Selecta

CV-KETEL?

ZET'MOP60°

Instructie:

1. Druk kort op de knop onder "prog". De letter "P" verschijnt;
2. Druk nogmaals op de dezelfde knop gedurende 2 seconden. De letter "P" knippert;
3. Druk nu telkens kort op de "prog" knop totdat je bij "A" komt;
4. Houdt de "prog" knop 2 seconden ingedrukt totdat een punt verschijnt achter de "A". Dit wordt bevestigd doordat het getoonde cijfer of de getoonde letter tweemaal knippert;
5. Als je aan het einde van de lijst bent gekomen (keuze F), en je drukt nogmaals op "prog, dan verschijnt opnieuw de letter P op het display;
6. Druk de "prog" toets 2 seconden. Dan verlaat je de programmeermode en kom je terug in de bedrijfsmode. De gewijzigde instelling wordt automatisch bewaard.

