


Merk: Junkers

Type: Eurostar

Instructie:

- 1) Open de klep van de cv-ketel.
- 2) Draai de  draaiknop (1) en zet 'm op 60° C. Dit komt overeen met stand 5. (De temperatuur verschijnt in het display)

