






Merk: Nefit

Type: BaseLine

Klasse: HRC 24/CW3, HRC 24/CW4, HRC 24/4 II

Instructie:

- 1) Druk op de  toets (1) en de temperatuur knippert en het symbool  verschijnt op het scherm.
- 2) Druk op de  -toets (2) en zet 'm op 60°.
- 3) Druk op de  -toets (3) om de temperatuur te bevestigen. Het symbool  verschijnt op het scherm.

